

MyLaps Chips Uitleg MYLAPS ProChip FLEX (De nieuwe chip)



Naar aanleiding van rumoer/onduidelijkheid uit het land over de nieuwe ProChip FLEX-chips van MYLAPS en het vervangen van de oude chips willen we jullie graag via deze weg hierover duidelijkheid verschaffen.

De nieuwe ProChip FLEX-chips zijn bij MYLAPS te koop in combinatie met een abonnement. De chip blijft eigendom van MYLAPS maar is alleen te gebruiken als er een abonnement actief is. Als er geen actief abonnement op de chip staat, wordt de chip **NIET herkend** door de decoders. Mocht binnen een actieve abonnementstermijn de batterij van de chip leeg raken, dan krijgt de renner gratis een andere, vervangende chip (**wel met een nieuw chipnummer**). De nieuwe chips zijn voorzien van een USB aansluiting zodat deze aan een computer kunnen worden gekoppeld. Middels de [ProChip FLEX Manager software](https://www.mylaps.com/en/software-firmware) [link naar <https://www.mylaps.com/en/software-firmware>] van MYLAPS kan een chip worden “uitgelezen” en zowel de batterijstatus als de abonnementsstatus bekeken worden.

Opladen chips

De nieuwe chips zijn **NIET OPLAADBAAR**. Er doen geruchten de ronde dat de nieuwe chips opgeladen kunnen/moeten worden. Dit is **NIET het geval**. Sterker nog; Het kan zelfs zijn dat door het opladen de chip juist extra snel leeg gaat.

Activatie ProChip FLEX bij MYLAPS

Om het abonnement op de chip te activeren moet de chip op een USB-poort van een computer worden aangesloten en de [ProChip FLEX Manager software](#) van MYLAPS geïnstalleerd worden. Binnen de software kan het abonnement geactiveerd/verlengd worden (via een link naar de MYLAPS Store). Een door MYLAPS ontvangen chip **MOET ALTIJD geactiveerd worden**. Het abonnement staat standaard NIET geactiveerd.

Registratie chips bij MijnKNWU

Naast dat de chip (of eigenlijk het abonnement op de chip) bij MYLAPS geactiveerd moet worden, moet de chip ook in MijnKNWU geregistreerd worden. Dit zorgt er voor dat in KUVA de juiste chip bij de juiste renner gekoppeld staat en een chip niet als een onbekende renner door Orbits wordt gemarkeerd. Als een renner een nieuwe chip heeft ontvangen van MYLAPS, heeft hij/zij ook een nieuw chipnummer gekregen en dient deze dus ook in MijnKNWU opnieuw geregistreerd te worden.

Snelle controle chips

Op de chip is in de Y van het woord MYLAPS een lampje geïntegreerd dat d.m.v. een knippersignaal de status van de batterij en het abonnement weergeeft (zie bijgaande afbeelding). Je kunt dit controlesignaal activeren door de chip 10 seconden te schudden en daarna 10 seconden stil te laten liggen. De chip zal twee keer knipperen met een rood of groen lampje.

- De eerste knipper geeft de status van het abonnement aan (groen = Abonnement actief, rood = Abonnement verlopen)
- De tweede knipper geeft de status van de batterij aan (groen = OK, rood = bijna leeg)
- Als er niets knippert is de batterij helemaal leeg. Dit kan via de [ProChip FLEX Manager software](#) gecontroleerd worden